

Bruksanvisning för timer 1970685

Ställ in timerns vred på det antal timmar som återstår till den tidpunkt då bilen skall användas. T ex om bilen lämnas kl 6 på kvällen och skall hämtas kl 6 på morgonen, ställ timerns vred på 12 dvs 12 timmar tills bilen skall hämtas. Observera att vredet alltid skall vridas medurs. Då vredet når det markerade fältet kopplas bilvärmaren in, det är ca 3 timmar i förväg.

Tiduret är elektriskt drivet och repeterande. Det betyder att timern inte stannar vid 0 utan går hela tiden, så att om samma inkopplingstid önskas varje dag behöver timern inte ställas om.

Samtliga våra motorvärmarecentraler är utrustade med strömkännande jordfelsbrytare. Den känner av om det skulle uppstå något fel i ansluten utrustning och kopplar ifrån spänningen innan någon fara hinner uppstå. Se därför till att hålla anslutningskablar och ansluten utrustning i gott skick. Samtliga vippor på automatsäkringar och jordfelsbrytare skall stå i uppfällt läge. Om jordfelsbrytaren löser ut gång efter gång så måste ansluten utrustning kontrolleras.

Timern stannar och man får ej ut någon ström till motorvärmaren om säkringen eller jordfelsbrytaren löst ut. Tillse därför att alla vippor på säkringar och jordfelsbrytare står i uppfällt läge.

Vid eventuella frågor ring
El-Be Belysnings AB Tel. 08-552 409 15